

Manuel d'ajustement de l'ECO-C

REMARQUE ! Les connexions électriques doivent impérativement être réalisées par un électricien professionnel.



Avertissement ! Le dispositif conduit une tension de 230 V ! Avant l'ajustement, mettez le dispositif hors tension.

1.

2.

3.

4.

5.

6a

6b

7.

8.

ECO-C		k
	0	3,4
	1	3,3
	2	3,2
	3	3,0
	4	2,8
	5	2,5
	6	2,2

Säätöauhaa kpl /
 Injusteringsband st /
 Adjustment tape pcs /
 Morceaux de ruban
 d'ajustement /
 Maßbandstücke
 (1 = 6 reikää/häl/holes/
 trous/Löcher = 72mm)